

Volacomm NR3660



← → ↻ 🌐 192.168.8.1

Gamykliškai, ar po reset įrenginys pasiekiamas 192.168.8.1 IP adresu:

Norint prisijungti įvedate naršyklėje prisijungimo adresą, spaudžiame Enter

Prisijungimo vardas: admin

Slaptažodis: admin

Svarbu: **Atlikus įrangos reset (gamyklinių nustatymų atstatymą), prarosite visus įrenginio nustatymus (kaip pvz. port forward – video kamerų ar kitų įrenginių nuotolinį valdymą). Reikės vėl kviesti specialistą šių nustatymų sutvarkymui.**

Įrenginio reset (gamyklinių nustatymų atstatymas).

1. Įrenginio šone surandate Reset mygtuko skylutę, panaudojate smailesnį daiktą, sąvaržėlę ar degtuką, palaikote nuspaudę ~5sek kol Power indikatorius pradės mirksėti (įrenginys turi būti įjungtas).



2. Atleidžiame, įrenginiui persikrovus bus atstatyti ir bevielio ryšio nustatymai, prisijungimo raktą rasite ant įrenginio nugarėlės.

