

Jei naudojate MiFi Huawei E5573 / CPE Huawei B315 4G LTE maršrutizatorių

1 žingsnis.

- Prisijunkite prie įjungto MiFi/CPE per Wi-Fi sąsają arba USB laidu.
- Interneto naršyklėje įveskite adresą **http://192.168.8.1**
- Įveskite vartotojo vardą (username) „**admin**“ ir slaptažodį (password) – „**admin**“

2 žingsnis.

- Prisijungus prie įrenginio valdymo skydelio, spausdami „Nustatymai“ > WLAN > WLAN išplėstiniai nustatymai

The screenshot shows the Huawei management interface for WLAN settings. The left sidebar contains a menu with options like 'Greitasis diegimas', 'Rinkti', '„Wi-Fi“ kartotukas', 'WLAN', 'WLAN pagrindiniai nustatymai', 'WLAN išplėstiniai nustatymai' (highlighted), 'WLAN MAC filtras', 'DHCP', 'Sauga', and 'Sistema'. The main content area is titled 'WLAN išplėstiniai nustatymai' and contains several configuration options:

- Pritaikymas pagal šalį / regioną: Įjungti Išjungti
- Šalis / regionas: LIETUVA
- Darbinė juosta: 2.4GHz
- Kanaalas: Automatinis (highlighted with an orange box)
- AP atskyrimas: Išjungti
- WLAN automatinis išjungimas: Įjungti (Be išorinio maitinimo)
- Automatinio atjungimo intervalas (minutes): 10
- Wi-Fi pralaidumas: 20M (numatytasis)

A 'Taikyti' button is located at the bottom right of the settings area.

3 žingsnis. Atsidariusiame lange leidžiama pakeisti belaidžio ryšio kanalą „Kanaalas“; Numatytoji reikšmė – AUTOMATINIS, rankiniu būdu galima nustatyti nuo 1 iki 12.

Atminkite: Visada pakeitę nustatymus juos išsaugokite paspaudus mygtuką „**Taikyti**“. Priešingu atveju nustatymai dings perkrovus įrenginį.

Pastaba: norint sužinoti, kuris kanalas šiuo metu yra laisvas ir jei turite Android operacinės sistemos telefoną ar kitą įrenginį, galima atsisiųsti programėlę - Wifi Analyzer (yra ir kitų panašių programėlių) kuris parodo visų aplink esančių Wifi įrenginių stiprumą bei kuriame kanale tas įrenginys dirba.