



MEZON Huawei abonentinės įrangos atnaujinimas


1. Atsidarome interneto naršyklę (Internet Explorer / Mozilla Firefox / Google Chrome/ Opera / Safari...), į naršyklės adreso juostą suvedame skaičius **192.168.8.1** ir klaviatūroje spaudžiame **[Enter]** mygtuką. Atsidarius įrenginio nustatymų puslapiui automatiškai iššoka lentelė su pastaba apie išleistą naujinį – spaudžiame „**Naujinimas**“:




2. Įrašome Vartotojo vardą „**admin**“ bei slaptažodį „**admin**“ ir spaudžiame „**Prisijungti**“:




3. Jei iššoka lentelė su pastaba pasikeisti slaptažodį, spaudžiame „Vėliau“:



4. Naujai atsidariusiame puslapyje spaudžiame „Tikrinti, ar yra naujinių“:




5. Tuomet spaudžiame „Naujinti dabar“ ir palaukiame 1-3 minutes kol bus atsiųstas naujins:



The screenshot shows the Huawei Mobile WiFi update interface. At the top, there is a navigation bar with the Huawei logo and the word 'HUAWEI'. Below it, there is a menu with options: 'Pradžią', 'Statistika', 'SMS', 'Naujiniai', 'Nustatymai', and 'Programėlės valdymas'. The 'Naujiniai' option is selected. The main content area displays the following information:

- Nauja versija: FW21.329.62.00.1380WEBUI-17.100.20.00.1380
- Dydis: 29.59 MB
- Savybės: Šis naujins padidina sistemos veikimo spartą ir stabilumą. Atnaujinkite savo įrenginį, kad pagerintumėte naudojimo patirtį.
- [Naujinimo pastabos] 1. Jei naujinimo metu patirsite problemų, apsilankykite „Huawei“ techninės pagalbos interneto svetainėje arba kreipkitės pagalbos į artimiausią "Huawei" autorizuotą serviso centrą.

A red box highlights the 'Naujinti dabar' button. Below the button, there is a warning message: 'Neuždarykite naršyklės ir neatjunkite įrenginio, kai sistema naujinama. Kol vyksta naujinimas, gali pasitaikyti laikinų ryšio pertrūkių. Baigus naujinimą įrenginys bus paleistas iš naujo.'




The screenshot shows the same Huawei Mobile WiFi update interface as the previous one, but with a progress dialog box open. The dialog box is titled 'Atsisiunčiama...' and contains the following information:

- Atsisiunčiamas failas 1/ 1: Nauja versija 29.59 MB
- Neuždarykite naršyklės ir neatjunkite įrenginio, kai sistema naujinama.
- A progress bar showing 13% completion.
- An 'Atšaukti' button at the bottom right.


The background page is dimmed, and the 'Naujinti dabar' button is still visible but not the focus of the current action.

6. Jei įrenginys nešiojamas, baterijos įkrovimo lygis turi būti 50% ar daugiau, kitaip naujinimas neprasidės:




The screenshot shows the Huawei Mobile WiFi update interface. The browser address bar displays '192.168.8.1/html/update.html'. The page header includes the Huawei logo and navigation tabs: 'Pradžia', 'Statistika', 'SMS', 'Naujiniai', 'Nustatymai', and 'Programėlės valdymas'. The 'Naujiniai' tab is active. The main content area displays update details: 'Nauja versija: FW21.329.62.00.1380WEBUI-17.100.20.00.1380' and 'Dydis: 29.59 MB'. A dialog box titled 'Patvirtinti' (Confirm) is overlaid on the page, containing the text: 'Naujinimo nepavyks užbaigti, nes akumuliatoriaus įkrovos lygis yra mažesnis kaip 50%. Įkraukite įrenginį ir bandykite dar kartą.' (The update will fail to complete because the battery level is lower than 50%. Charge the device and try again.) A 'Gerai' (OK) button is visible at the bottom right of the dialog box.

7. Palaukiame 3-5 minutes kol įrenginys pilnai atsinaujins.




The screenshot shows the same Huawei Mobile WiFi update interface as in the previous image. The 'Naujiniai' tab is still active. A dialog box titled 'Diegiama...' (Installing...) is overlaid on the page, indicating the progress of the update. The dialog box contains the text: 'Diegiamas naujinimo paketas... Palaukite. Neuždarykite naršyklės ir neatjunkite įrenginio, kai sistema naujinama.' (Installing update package... Please wait. Do not close the browser and do not disconnect the device when the system is being updated.) Below the text is a progress bar showing 6% completion. A 'Gerai' (OK) button is visible at the bottom right of the dialog box.

8. Po atnaujinimo iššoka lentelė su patvirtinimu apie sėkmingą įrenginio atnaujinimą:



The screenshot shows the Huawei Mobile WiFi update interface. The browser address bar displays `192.168.8.1/html/update.html`. The page title is "Naujiniai" (Updates). A confirmation dialog box titled "Patvirtinti" (Confirm) is overlaid on the page, containing the text "Jūsų sistema nauja." (Your system is new.) and a "Gerai" (OK) button. The background page shows update details: "Nauja versija: FW21.329.62.00.1380WEBUI-17.100.20.00.1380" and "Dydis: 29.59 MB". A "Naujinti dabar" (Update now) button is visible below the update details.

9. Po atnaujinimo privaloma atlikti papildomą įrenginio nustatymų konfigūraciją – visų pirma reikia uždėti varneles ties automatinio atnaujinimu bei Huawei privatumo politika ir spausti „Toliau“:



The screenshot shows the Huawei Mobile WiFi quick setup interface. The browser address bar displays `192.168.8.1/html/quicksetup.html`. The page title is "Nustatymai" (Settings). The "Naujinti konfigūraciją" (Update configuration) section is active, showing two checkboxes: "Autom. atsisiųsti (autom. naujinti po paleidimo)" and "Dažniau ir sutinku su atnaujintu „Huawei“ privatumo pranešimas." Both checkboxes are checked and highlighted with a red box. A "Toliau" (Next) button is highlighted with a red box at the bottom right of the page.

10. Esant poreikiui galima (bet nebūtina) pasikeisti wi-fi pavadinimą (SSID) bei wi-fi slaptažodį ir spausti „Toliau“:

Mobile WiFi

192.168.8.1/html/quicksetup.html

Lietuvos Pagalba admin Atsijungti

HUAWEI

Nustatymai

Greitasis diegimas

Konfigūruoti WLAN nustatymus

Žingsnis 2 iš 3

Window Step

Pavadinimo SSID (paslaugų rinkinio identifikatorius): Įveskite simbolių eilutę iki 32 ženklų ilgio, kuri bus naudojama kaip belaidžio lokalaus tinklo pavadinimas (WLAN).

SSID:

Keisti slaptažodį

Atgal **Toliau**

11. Saugumo labai rekomenduotina pasikeisti prisijungimo prie Huawei nustatymų puslapio slaptažodį iš gamyklinio „admin“, kurį reikia įrašyti eilutėje „Dabartinis slaptažodis“, į sudėtingesnį ir spausti „Baigti“:

Greitasis diegimas

Keisti slaptažodį

Žingsnis 3 iš 3

Slaptažodžio stiprumo taisyklės

Silpnas slaptažodis: ilgis nesiekia 6 ženklų, jame yra tik mažosios raidės, tik didžiosios raidės, tik skaitmenys ar tik ženklai arba slaptažodis sutampa su naudotojo vardu ar atvirkščiai parašytu naudotojo vardu.

Bendrasis slaptažodis: ilgis siekia nuo 6 iki 10 ženklų, jame turi būti du deriniai iš mažųjų raidžių, didžiųjų raidžių, skaitmenų arba simbolių.

Stiprus slaptažodis: ilgis viršija 10 ženklų, jame yra du deriniai, susidedantys iš mažųjų, didžiųjų raidžių, skaitmenų ir simbolių. Kitas būdas: slaptažodis gali būti 6 ženklų arba ilgesnis ir jame turi būti visi trys pirmiau apibūdinti ženklų deriniai.

Daugiau nei 1/3 stipraus slaptažodžio ilgio negali sudaryti pasikartojančios raidės, skaitmenys ar ženklai. Daugiau nei 2/3 bendrojo slaptažodžio ilgio negali sudaryti pasikartojančios raidės, skaitmenys ar ženklai. Pavyzdžiui, „11aaa“ atveju du ženklai kartojasi, taigi, pasikartojantis ilgis yra 5.

Dabartinis slaptažodis:

Naujas slaptažodis:
Įveskite naują slaptažodį.

Slaptažodžio patikimumas: **Žemas** Vidutinis **Aukštas**

Patvirtinti slaptažodį:

Atgal **Baigti**