

Huawei B2268H



← → ↻ 192.168.1.1

Gamykliškai, ar po reset įrenginys pasiekiamas 192.168.1.1 IP adresu:

Norint prisijungti įvedate naršyklėje prisijungimo adresą, spaudžiame Enter

Prisijungimo vardas: admin

Slaptažodis: LTEcpe

Svarbu: Atlikus įrangos reset (gamyklinių nustatymų atstatymą), praradus visus įrenginio nustatymus (kaip pvz. port forward – video kamerų ar kitų įrenginių nuotolinį valdymą). Reikės vėl kviesti specialistą šių nustatymų sutvarkymui.

Įrenginio reset (gamyklinių nustatymų atstatymas).

1. Įrenginio nugarėle surandate Reset mygtuko skylutę, panaudojate smailesnį daiktą, sąvaržėlę ar degtuką, palaikote nuspaudę ~30sek (įrenginys turi būti įjungtas).



2. Atleidžiame, įrenginiui persikrovus bus atstatyti ir bevielio ryšio nustatymai, prisijungimo raktą rasite ant įrenginio dugno.