

## HUAWEI B315s-936



← → ↻ 🌐 192.168.8.1

Gamykliškai, ar po reset įrenginys pasiekiamas 192.168.8.1 IP adresu:

Norint prisijungti įvedate naršyklėje prisijungimo adresą, spaudžiame Enter


Prisijungimo vardas: admin

Slaptažodis: admin

**Svarbu: Atlikus įrangos reset (gamyklinių nustatymų atstatymą), prarasi visus įrenginio nustatymus (kaip pvz. port forward – video kamerų ar kitų įrenginių nuotolinį valdymą). Reikės vėl kviesti specialistą šių nustatymų sutvarkymui.**

### Įrenginio reset (gamyklinių nustatymų atstatymas).

1. Įrenginio nugarėle surandate Reset mygtuko skylutę, panaudojate smailesnį daiktą, sąvaržėlę ar degtuką, palaikote nuspaudę ~5sek (įrenginys turi būti įjungtas).



2. Atleidžiame, įrenginiui persikrovus bus atstatyti ir bevielio ryšio nustatymai, prisijungimo raktą rasite ant įrenginio dugno.

