


Jei naudojate YZI IMW-C920W

1 žingsnis.

- Prisijunkite prie įjungto MEZON YZI per Wi-Fi sąsają arba USB laidu.
- Interneto naršyklėje įveskite adresą <http://192.168.1.1>.
- Įveskite slaptažodį (password) – „user“

2 žingsnis.

- Šoniniame valdymo skydelio meniu pasirinkite: „Wi-Fi Settings“ > „Advanced“



3 žingsnis. Atsidariusiame Advanced Wi-Fi Settings lange leidžiama keisti tokius nustatymus:

- Pakeisti belaidžio ryšio kanalą „Channel“; Numatytoji reikšmė – atsitiktinis (AUTO), rankiniu būdu galima nustatyti nuo 1 iki 12.
- Pasirinkti pageidaujama Wi-Fi veikimo zoną (Wi-Fi Range)- Long , Medium, Short priklausomai nuo to, kokioje erdveje naudosite WiFi. (Didėjant Wi-Fi tinklo aprėpčiai, įrenginys naudoja daugiau elektros energijos, todėl, naudojant bateriją, ją gali tekti krauti dažniau)

Atminkite: Visada pakeitę nustatymus juos išsaugokite paspaudus mygtuką „Apply“. Priešingu atveju nustatymai dings perkrovus įrenginį.

Pastaba: norint sužinoti, kuris kanalas šiuo metu yra laisvas ir jei turite Android operacinės sistemos telefoną ar kitą įrenginį, galima atsisiųsti programėlę - Wifi Analyzer (yra ir kitų panašių programėlių) kuris parodo visų aplink esančių Wifi įrenginių stiprumą bei kuriame kanale tas įrenginys dirba.

